



Funktionsbeschreibung

Sicherungsstift herausziehen.
Der Feuerlöscher ist einsatzbereit.

Löschdüse auf den Brandherd richten.
Durch Niederdrücken des Druckhebels
öffnet die Ventilspindel und das Lösch-
pulver wird durch das permanent im
Behälter gespeicherte Treibgas, über
das Steigrohr und Schlauchleitung zum
Brandherd geführt.

Durch Loslassen des Druckhebels
kann der Löschmittelausstoß beliebig
unterbrochen werden.